




Pivot system GSF 1063 Инструкция по установке



Параметры дверного зазора



Регулировка скорости закрывания




- 1. Скорость закрывания: 25° - 0°
(Регулируется клапаном 2)
- 2. Скорость закрывания: 70° - 25°
(Регулируется клапаном 1)
- 3. Скорость закрывания: 85° - 70°
(Свободный ход)
- 4. Фиксация в открытом положении: 90°
- 5. Максимальный угол открывания: 125°

Референсные значения


Толщина двери	X	Y
45mm	5mm	3mm
50mm	6mm	3mm
55mm	7mm	3mm
60mm	8mm	3mm
65mm	9mm	3mm
70mm	10mm	3mm
75mm	11mm	3mm
80mm	12mm	3mm

Состав комплекта




- 1. Штифт верхней петли - 1 шт.
- 2. Регулируемая опора - 1 шт.
- 3. Корпус со шпинделем - 1 шт.
- 4. Декоративная накладка - 1 шт.
- 5. Декоративная накладка - 1 шт.
- 6. Винт для вкручивания - 2 шт.
- 7. Опора под шпindel - 1 шт.
- 8. Распорный элемент - 2 шт.

Чертеж размеров изделия




Чертежи для врезки




Установочно-позиционные размеры




Установка




1. Определите позицию установки, нарисуйте линии и просверлите отверстия (рекомендуется использовать лазерный уровень), а также убедитесь, что базовые регулировочные винты зафиксированы.



2. Установите корпус доводчика со шпинделем и регулируемую опору верхней петли на полотне двери.




3. Вложите штифт в регулируемую опору верхней петли. Поднимите и установите дверное полотно. Вставьте шпиндель доводчика в нижнюю опору петли. При этом базовые регулировочные винты немного ослабляются. Откройте дверь на 90 градусов. Закрепите штифт верхней петли винтами в заранее подготовленные отверстия.




Регулировка угла двери:
принцип ослабления и затягивания по диагонали для регулировки угла двери. После регулировки зафиксируйте винты А и В.

Регулировка наклона полотна:
ослабьте с одной стороны фиксирующие винты А и В. Выровняйте полотно по горизонту. После выравнивания полотна по оси вращения, затяните фиксирующие винты.

4. Откройте и закройте дверь, чтобы убедиться в плавной работе и отсутствии посторонних звуков.





5. Убедитесь, что функция и установка двери соответствуют требованиям, и вставьте декоративную накладку из нержавеющей стали.




Регулировка верхней петли

- ① Если необходимо отрегулировать прижим, откройте и зафиксируйте дверь на 90°. Ослабьте два фиксирующих винта на штифте верхней петли. Выровняйте дверное полотно, а затем затяните фиксирующие винты и установите
- ② Для выравнивания полотна влево-вправо ослабьте фиксирующие винты 1,3 на опоре верхней петли (как показано на рисунке). Используя шестигранный ключ (в комплекте), чтобы перемещать шестерню влево и вправо, регулируя зазор с обеих сторон двери для достижения необходимого результата.
- ③ Затяните два шестигранных винта, и регулировка слева и справа завершена



Регулировка скорости закрывания клапана 1 и 2:
а. Возьмите заводское положение клапана за отправную точку;
б. Различите регулирующие клапана по левому рисунку; Клапан 1 - скорость от 70° до 25°
 Клапан 2 - скорость от 25° до 0°
с. Внимание! Клапана очень чувствительны к регулировке. Рекомендуется регулировать по два зубца за один подход, пока не будет достигнута желаемая скорость.



6. Отрегулируйте скорость закрывания двери клапанами на гидравлическом приводе. Регулировку осуществляйте специальной регулировочной лопаткой с насечками как на рисунке.